

PG0003-BOSCH-EDC16C39-JMC-JAC-GWM

1. 打开 KTAG 软件, 点 PROTOCOLS



2.点 BDM MPC5XX, 右侧往下拉

BOOTI OADER TRICORE	BOSCH EDC 16 BMW	3
BOOTLOADER ST 10Fxxx	BOSCH EDC16 CHEVROLET	17
OBDII	BOSCH EDC 16 CHRYSLER/JEEP	14
	BOSCH EDC 16 FIAT/ALFA/LANCIA	1
K-TAG	BOSCH EDC 16 FORD/MAZDA	11
BDM MPC5XX	BOSCH EDC 16 HONDA	12
BDM 68K	BOSCH EDC 16 IVECO DAILY	130
BDM HC12	BOSCH EDC 16 MAHINDRA	7
BUM HC 16	BOSCH EDC 16 MERCEDES	
BOOTLOADER MITSUBISHI	BOSCH EDC 16 MITSUBISHI	43
BOOTLOADER STILLFXXX	BOSCH EDC 16 NISSAN/RENAULT	6
BOOTLOADER INICORE	BOSCH EDC 16 OPEL/SAAB	7
ITAG MPC5XXX	BOSCH EDC 16 PSA	5
ITAG RENESAS	BOSCH EDC 16 SUZUKI	16
NBD NEC 76F00XX	BOSCH EDC 16 TOYOTA	13
	BOSCH EDC 16 VAG	2
	BOSCH EDC16 VOLKSWAGEN TRUCK	342
	BOSCH EDC16 YANMAR BMW	485





PG0003

3.往下拉,点 699 协议,点 OK

KessV2		Family
BOOTLOADER TRICORE	BOSCH EDC 16 + FORD /PSA	50
OBDII	BOSCH EDC16 + GWM	84
0001	BOSCH EDC16 + HYUNDAT/KTA	61
K-TAG	BOSCH EDC16+ IVECO DAILY	140
BDM MPC5XX	BOSCH EDC16+ LAND ROVER	120
BDM 68K	BOSCH EDC 16 + LDV	310
BDM HC12	BOSCH EDC 16 + LTI VEHICLES	447
BDM HC16	BOSCH EDC16 + MAHINDRA	699
BOOTLOADER MITSUBISHI	BOSCH EDC 16 + MERCEDES	71
BOOTLOADER STIUFXXX	BOSCH EDC16 + MERCURY	189
BOOTLOADER IRICORE	BOSCH EDC16 + NEW HOLLAND	143
TAC MDCEXXX	BOSCH EDC16 + NISSAN/RENAULT	29
	BOSCH EDC16 + SUZUKI	212
NRD NEC 76E00XX	BOSCH EDC16 + VAG	67
	DSCH EDC 16 + VOLVO	68
	SCH EDC7 AGRALE	383
	SCH EDC7 INTERNATIONAL	621

4.进入之后, 往下拉



大唐汽车电子



PG0003

5.找到 Instructions, 点 here



6.进入 here, 往下拉找到第二排蓝字的 here, 点开







PG0003

7. 进入第二排蓝字的 here, 往下拉



8.有两种接线方式:第一个是用适配器,第二个是直接线束 第一种:点Connection using the positioning frame



大唐汽车电子



9.进入 Connection using the positioning frame, 往下拉, 找到适配器接线图, 看准 PIN1 位置, 不能错了



10.没有适配器的,用第二种:点 Direct connection







11. 进入 Direct connection, 往下拉



12.找到下图, 14个点, 左侧 10个点焊排针, 右侧 4个没用







13.在淘宝上买 2.54mm 双排直插排针, 10P, 如下图



2.54 MM双排直插排针8P



2.54 MM双排直插排针12P



2.54 MM双排直插排针10P



- 2.54 MM双排直插排针14P
- 14.10P 排针焊到电脑板上,接线束,如下图,接好线束,点OK (没有排针的,把线束头剪掉,线头的对应位置焊到电脑板上)



大唐汽车电子



15.进入协议选择页面,点 699,点 OK

A CARAGA A A A A A A A A A A A A A A A A A		
BOSCH EDC16+ MAHI	NDRA	
Select the plug-ip you	nood	
BOSCH EDC16C39 MA	HINDRA(P699)	
Micro:	Flash:	EEPROM:
MPC561/MPC562	M58BW016DB	ST95320
K TAG	OK Cancel	
		ALIENTECH
215555500	111111111111111111111111111111111111111	

16.进入编程页面, Backup 是全部备份, Restore 是全部恢复



Raed 是读程序, Write 是写程序





编程指南

PG0003

17.取消勾选 Backup 可以单独读,取消勾选 Restore 可以单独写



18. Backup 备份读的文件如下

名称	修改日期	类型	大小
DC16C39-0281014277-1037392353-Q226-000	2019/11/1 14:31	文件	498 KB
EDC16C39-0281014277-1037392353-Q226-000.EPR	2019/11/1 14:31	EPR 文件	4 KB
EDC16C39-0281014277-1037392353-Q226-000.FLS	2019/11/1 14:31	FLS 文件	2,048 KB

498KB 文件是二合一文件,包含 EPR 文件和 FLS 文件 Restore 恢复写 498KB 文件,等于同时写 EPR 文件和 FLS 文件 GWM 长城的有 699 协议或 84 协议,一个不行换另一个协议